



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Орский
гуманитарно-технологический
институт (филиал)
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный
университет имени В.А. Бондаренко»
(Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ОГУ)**

П Р И К А З

18.08.2026 № 74

г. Орск

О мерах пожарной безопасности и
эвакуации людей при возникновении
пожара на объектах института

В соответствии с письмом МЧС от 27.10.2020 № ИВ-11-85 «О примерном порядке реализации инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие инструкцию о мерах пожарной безопасности на объектах института ИПБ 20-001-2026 (далее – Инструкция № 1).

2. Ввести в действие инструкцию по эвакуации людей при возникновении пожара на объектах института ИПБ 20-015-2026 (далее – Инструкция № 2)

3. Назначить ответственным за проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности на объектах института и за проведение инструктажа по эвакуации людей при возникновении пожара на объектах института инженера по пожарной безопасности Захарченко И.В.

4. Начальнику отдела по информационным технологиям Сапрыкину М.В. и инженеру по пожарной безопасности Захарченко И.В. обеспечить размещение инструкции на сайте института в разделах «Сотрудникам» – «Пожарная безопасность» – «Документы, инструкции».

5. Руководителям подразделений до 30.09.2026:

5.1. Ознакомить под подпись с Инструкциями № 1, 2 работников Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.

5.2. Листы ознакомления (приложение № 1) с подписями работников Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ передать на хранение инженеру по пожарной безопасности Захарченко И.В.

6. Деканам факультетов до 30.09.2026:

6.1. Ознакомить под подпись с Инструкциями № 1, 2 обучающихся Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.

6.2. Листы ознакомления (приложение № 2) с подписями обучающихся Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ хранить в деканате.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на инженера по безопасности Захарченко И.В.

Директор

В.В. Головин

Проект приказа подготовил:

Инженер по пожарной безопасности

И.В. Захарченко

Приложение № 1
к приказу Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ
от 18.08.2026 № 74

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Инструкцией о мерах пожарной безопасности на объектах института ИПБ 20-001-2026, с инструкцией по эвакуации людей при возникновении пожара на объектах института ИПБ 20-015-2026, утвержденными директором Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 04.08.2026, работников

(наименование подразделения)

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ

[illegible]

Приложение № 2
к приказу Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ
от 18.08.2026 № 74

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Инструкцией о мерах пожарной безопасности на объектах института ИПБ 20-001-2026, с инструкцией по эвакуации людей при возникновении пожара на объектах института ИПБ 20-015-2026, утвержденными директором Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ 04.08.2026, обучающихся

(наименование факультета)

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ

[illegible]



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко»
(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ)**

УТВЕРЖДАЮ

**Директор Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ**

В.В. Головин
04 августа 2026 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на объектах института
ИПБ 20-001-2026**

Орск 2026

ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
на объектах института
ИПБ 20-001-2026

1. Общие положения

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах института (далее – инструкция) является обязательной для исполнения всеми должностными лицами и работниками Орского гуманитарно-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко» (Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ) (далее – институт).

1.2. Инструкция разработана на основе «Правил противопожарного режима Российской Федерации» (далее – правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

1.3. Для каждого здания, взрывоопасного и пожароопасного помещений института должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, действиях должностных лиц при возникновении пожара и меры по его предотвращению.

1.4. Все лица, вновь назначенные на должности в институт, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

1.5. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в правилах и настоящей инструкции, в соответствии с законодательством Российской Федерации несут руководитель учреждения, руководители структурных подразделений института и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее – ответственные за обеспечение пожарной безопасности).

1.6. Руководители и ответственные за пожарную безопасность обеспечивают своевременное выполнение норм и правил пожарной безопасности, а также предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору, предложений пожарно-технической комиссии института и инженера по пожарной безопасности (далее – инженер по ПБ) по вопросам обеспечения пожарной безопасности института.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

2.1. В каждом здании и помещении института на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, инструкция ответственного за противопожарное состояние здания, помещения, действия при возникновении пожара и о мерах по его предотвращению.

2.2. Для каждого структурного подразделения приказом руководителя должны быть установлены:

– порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и при пожаре;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

2.3. Для каждого здания должны быть разработаны, и на видном месте вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара, разработаны инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

Инструктажи по пожарной безопасности на объектах института необходимо проводить не реже одного раза в полугодие практические тренировки по эвакуации людей.

2.4. Администрация, руководители структурных подразделений и сотрудники института обязаны:

- соблюдать на рабочих местах требования правил пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры безопасности при пользовании электроприборами (компьютеры, кондиционеры, электроплитки, электрочайники, холодильники), предметами бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими пожароопасными веществами и материалами.

2.5. Каждый работник и студент института при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию и номер телефона);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

3. Содержание территории, зданий и сооружений

3.1. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водосточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой – очищенными от снега и льда.

3.2. Противопожарные системы (средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) объектов, устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

3.3. Не допускается использовать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

3.4. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

3.5. При реконструкции зданий и перепланировке помещений, при изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

3.6. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях)

зданий и сооружений необходимо содержать в исправном состоянии, и периодически проверять на соответствие требованиям нормативно-технической документации по пожарной безопасности.

3.7. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты

3.8. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.9. Световые указатели "Выход" должны находиться в исправном состоянии.

3.10. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия в помещениях должны быть надежно прикреплены к полу.

3.11. При эксплуатации зданий и помещений запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллонов с газами и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

– устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

3.12. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

– загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

– устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

– устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

– применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

– заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

3.13. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением установок противопожарного водоснабжения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.14. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

– использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

– пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

3.15. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

3.16. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

3.17. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

3.18. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием.

3.19. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

3.20. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

4. Содержание первичных средств пожаротушения

4.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

4.2. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

4.3. Электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием.

4.4. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку.

4.5. Использование пожарных насосов и рукавов пожарных кранов для хозяйственных нужд запрещается.

3.6. Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать.

3.7. Огнетушители размещают в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м, а также в шкафах пожарных кранов или в специальных тумбах.

5. Действия должностных лиц института при возникновении пожара

Должностные лица института, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта о пожаре;
- организовать в случае угрозы жизни людей немедленно их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- отключить при необходимости электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организовать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и ближайшим водоисточникам;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения об объекте для обеспечения безопасности личного состава.

Разработал:

Инженер по пожарной безопасности

И.В. Захарченко

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по

административно-хозяйственной работе

С.А. Андреев

Специалист по охране труда

Л.П. Кинжалина



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко»
(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ)**

УТВЕРЖДАЮ

**Директор Орского гуманитарно-
технологического института
(филиала) ОГУ**

В.В. Головин
04 августа 2026 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по эвакуации людей при возникновении пожара
на объектах института
ИПБ 20-015-2026**

ИНСТРУКЦИЯ
по эвакуации людей при возникновении пожара
на объектах института
ИПБ 20-015-2026

1. Общие положения

1.1. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

1.2. Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара и является дополнением к схематическим планам эвакуации, которые вывешены на каждом этаже в зданиях института.

1.3. Общее руководство эвакуацией людей при возникновении пожара в зданиях института осуществляет председатель пожарно-технической комиссии.

1.4. Персональную ответственность за своевременную эвакуацию обучающихся несет преподаватель, который находился с ними в момент возникновения пожара. В случае отсутствия преподавателя ответственность за своевременную эвакуацию обучающихся возлагается на заведующего кафедрой, декана или лицо их замещающее.

1.5. Ответственность за своевременную эвакуацию работников возлагается на руководителя структурного подразделения или лицо его замещающее.

1.6. Практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара по данной инструкции проводятся один раз в шесть месяцев согласно графику, утвержденному приказом по институту.

1.7. Лица, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия

2.1. Декан или лицо его замещающее знакомит, поступивших на первый курс обучающихся с настоящей инструкцией и с планом эвакуации учебного корпуса, в котором они обучаются.

2.2. Руководитель структурного подразделения или лицо его замещающее при проведении первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте знакомит своих работников с планом эвакуации и настоящей инструкцией.

3. Порядок действия преподавателей при эвакуации из учебных корпусов и зданий института

3.1. При получении сигнала на эвакуацию:

3.1.1. Прекратить занятия. Быстро и четко объяснить порядок экстренной эвакуации (направление движения, место сбора).

3.1.2. Вывести обучающихся, построив по два человека в колонну. Взять с собой журнал посещаемости.

3.1.3. Отключить все электроприборы, выключить освещение в аудитории (лаборатории).

3.1.4. Закрыть окна и двери, с целью уменьшения скорости развития пожара по зданию.

3.1.5. Направить группу обучающихся ускоренным шагом по зданию к ближайшему эвакуационному выходу, где сосредоточено меньше людей, чтобы не создавать пробки. По коридорам продвигаться выстроенной колонной по два человека, не перегоняя друг друга, исключая падение.

3.1.6. Горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав дыхание, защитив рот и нос тканью. В сильно задымленном помещении передвигаться пригнувшись (в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше).

3.1.7. Следовать указанием лиц, осуществляющих общее управление потоками эвакуируемых.

3.1.8. Собрать группу обучающихся, покинувших здание, на площадке перед зданием, на расстоянии не менее 50 метров. Проверить наличие обучающихся по журналу посещаемости (провести перекличку). Оказать в случае необходимости первую медицинскую помощь. Вызвать скорую помощь «03».

3.1.9. Доложить руководителю структурного подразделения или лицу, ответственному за эвакуацию о количестве обучающихся, находящихся в учебной аудитории (лаборатории) до начала эвакуации и наличие эвакуированных обучающихся.

3.1.10. Запрещается возвращаться в здание за одеждой, книгами, документами пока не будет дано разрешение ответственного за эвакуацию.

3.1.11. Не оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до полной его ликвидации.

4. Порядок действия руководителей структурных подразделений при эвакуации из учебных корпусов и зданий института

4.1. При получении сигнала на эвакуацию:

4.1.1. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

4.1.2. Организованно, не допуская паники вывести работников из кабинетов, направляя их ускоренным шагом по зданию к ближайшему эвакуационному выходу, где сосредоточено меньше людей, чтобы не создавать пробки.

4.1.3. Отключить электроэнергию в кабинетах. Закрыть окна и двери, с целью уменьшения скорости развития пожара по зданию.

4.1.4. Собрать работников, покинувших здание, на площадке перед зданием, на расстоянии не менее 50 метров. Проверить наличие работников по списочному составу работников (провести перекличку). Оказать в случае необходимости первую медицинскую помощь. Вызвать скорую помощь «03».

4.1.5. Доложить лицу, ответственному за эвакуацию о количестве работников, находящихся в кабинете (лаборатории) до начала эвакуации и наличие эвакуированных работников.

5. Порядок действия комендантов, вахтеров (сторожей) при эвакуации из учебных корпусов и зданий института

5.1. При возникновении пожара:

5.1.1. Включить (в зависимости от обстановки) систему оповещения людей о пожаре: «Внимание! Пожарная тревога!».

5.1.2. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», ЕДС «112» или МВД «02», указав адрес объекта, место возникновения пожара (этаж), наличие угрозы людям, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

5.1.3. Оповестить о пожаре руководство института.

5.1.4. Открыть обе створки эвакуационных дверей, зафиксировав доводчики так, чтобы исключить закрывание дверей.

5.1.5. Организовать эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений. Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся средств пожаротушения.

5.1.6. Проверить все помещения на наличие людей, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне обучающихся, преподавателей, работников.

5.1.7. Всех эвакуируемых из здания людей равномерно направлять, с учетом сложившейся обстановки, к наиболее безопасным эвакуационным путям и выходам, обеспечивающим возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

5.1.8. Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

5.1.9. Выставить посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар.

5.1.10. В случае отсутствия коменданта, вышеуказанные действия осуществляются вахтером (сторожем).

Примечание

Комендант несет ответственность за:

- размещение планов эвакуации на каждом этаже в закреплённом здании;
- установку знаков месторасположения ближайшего пожарного гидранта, а также установку знаков пожарной безопасности (указатели направления движения к выходу, указатель выхода и т.д.) на путях эвакуации;
- обеспечение возможности свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа;
- свободный доступ к пожарным кранам и эвакуационным выходам.

Инженер по пожарной безопасности

И.В. Захарченко

СОГЛАСОВАНО

Специалист охраны труда

Л.П. Кинжалина

Начальник отдела по административно-хозяйственной работе

С.А. Андреев

Начальник юридического отдела

В.Н. Катанова